


PC491/PC941

Adım Kontrol Cihazı KULLANIM KILAVUZU



ORDEL



- Cihazı kullanmadan bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
- Bu cihaz endüstriyel işletmelerde, eğitimli kişiler tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir, güvenlik gereği ev ve benzeri yerlerde kullanılması uygun değildir.
- Bu cihazı yanıcı ve patlayıcı gazların olduğu ortamlarda kullanmayın. Kontak noktalarında oluşabilecek elektrik arkından dolayı patlama veya yangına sebep olabilir.
- Cihaz içerisine sıvı maddeler ve metal parçaların girmesi mutlaka engellenmelidir. Aksi durumda yangın ve elektrik çarpması gibi kazalara sebep olabilir.
- Cihaz üzerinde sigorta ve devre kesici bir anahtar yoktur, bunlar kullanıcı tarafından dışarıdan bağlanmış olmalıdır.
- Cihazın bozulması durumunda, bulunduğu sistemde oluşabilecek kaza ve zararları engellemek için harici önlemler alınmalıdır.
- Sensör ve sinyal kablolarının güç kablolarından veya anahtarlamalı çalışan endüktif yük kablolarından uzak olması sağlanmalı veya elektriksel olarak etkilenmesi önlenmelidir.
- Cihaz bağlantıları yapılmadan önce ürün koduna bakılarak, besleme geriliminin kullanılacağı yere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Cihaz ile ilgili bağlantıları bağlantı şemasına uygun olarak yapmadan önce cihaza enerji vermeyin ve cihaz enerjili iken terminallere dokunmayın.
- Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyonu her sisteme uygun değildir, kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyacına göre mutlaka değiştirilmelidir.
- Cihazın bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıl dır.
- Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın ve tamir etmeye çalışmayın, cihazın tamirati yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.

| AÇIKLAMA | Sayfa No: |
|---|------------------|
| Uyarılar | 2 |
| İçindekiler | 3 |
| Cihazın Tanımı | 4 |
| Kullanıma Hazırlık Aşamaları | 5 |
| Bağlantı Şeması | 6 |
| Ürün Kodu | 8 |
| Teknik Özellikler | 9 |
| Sıcaklık Sensörleri | 10 |
| Gösterge ve Tuş Fonksiyonları | 11 |
| Konfigürasyon | 13 |
| Konfigürasyon Sayfası Parametreleri | 15 |
| Program Oluşturma | 27 |
| Program Sayfası Parametreleri | 29 |
| Operatör Sayfası | 32 |
| Operatör Sayfası Parametreleri | 33 |
| Auto-Tune İşlemi | 35 |
| Çalışma Modları | 36 |
| Uzaktan Set Değeri Belirleme | 37 |
| Motorlu Oransal Vana Kontrolü | 38 |
| Programların Yürütülmesi | 39 |
| Seri İletişim | 41 |
| Konfigürasyon Klavuzu | 47 |

PC491/PC941 Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin ölçümü ve kontrolü amacı ile tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok farklı kontroller için rahatlıkla kullanılabilen ergonomik cihazlardır.

2 Adet 4 Digt 1 Adet 3 Digt Nümerik Gösterge
6 Adet LED Gösterge
1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)
1 Adet Üniversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V)
1 Adet Yardımcı Analog giriş (0/4-20mA)*
1 Adet Potansiyometre Girişi (100-1500 Ω)*
2 Adet Sayısal Giriş (15V)*
1 Adet RS485 İletişim Birimi*
1 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)*
4 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)
100-240Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme
Giriş/Çıkış Modülleri Arası İzolasyon


800 Adım, 100 Program Adım Kontrol
Adımlarda Röle Konumlarını Programlama İmkanı
7 Farklı Enerji Kesinti davranışı
Pozisyon Geri-Beslemeli Oransal Vana Kontrolü
Geri-Beslemesiz Oransal Vana Kontrolü (Yüzer Kontrol)
PID Isıtma / Soğutma
Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)
Otomatik / Manüel / Programlı Çalışma Modları
Bumpless Transfer Özelliği
Sensör Arıza Tespiti
Remote Set Point (Uzaktan set değeri belirleme)
4 Adet Seçmeli Set Noktası
Rampa Fonksiyonu
Retransmisyon (Proses ve Set değerleri için)
18 Farklı Röle Fonksiyonu
ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol
Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı
100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi
Standart MODBUS RTU İletişim Protokolü
Master-Slave, Cascade Kontrol Uygulamaları

* Opsiyoneldir

Cihazı kullanmaya baŐlamadan önce bu kullanım klavuzunun dan yararlanarak aŐağıdaki iŐlemleri sırası ile yapınız.














- PC491/PC941 Model cihazlar tamamen modüler cihazlardır bu nedenle cihazı kullanılmaya baŐlanmadan önce ürün koduna bakarak besleme geriliminin ve giriş çıkıŐ modullerinin uygun olup olmadığı kontrol ediniz.
- Cihazın diđer baėlantılarını yapmadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve konfigürasyon sayfasına girerek sisteminize en uygun konfigürasyonu yapınız.
- Cihaz uygun bir şekilde konfigüre edildikten sonra program sayfasına giriniz ve istediėiniz programları oluŐturunuz.
- Alarm olarak seçtiėiniz rölelerin operatör sayfasındaki set deėerlerini ve histerezislerini ayarlayınız.
- Cihazın enerjisini kesiniz ve baėlantı Őemasına göre diđer baėlantıları yapınız.
- Kontrol edilecek sistemi çalıŐmaya hazır hale getiriniz ve sisteme cihaz ile birlikte tekrar enerji veriniz.
- Cihazın kontrol çıkıŐları PID olarak çalıŐacak ise ve PID parametrelerini manuel olarak girmediyseniz, bu parametreleri cihazın kendisinin hesaplaması için Auto-Tune iŐlemi yapınız.
- Auto-Tune iŐlemi ile bulunan PID parametrelerinin doėruluėundan emin olmak için cihaza yeni bir set deėeri giriniz ve çalıŐmasını izleyiniz.
- Kullanacaėınız diđer çalıŐma modlarına geçerek cihazın tüm fonksiyonlarını kontrol ediniz.
- Son olarak yetkisiz kiŐilerin müdahalelerini engellemek üzere yine konfigürasyon sayfasına girerek güvenlik ile ilgili parametreleri ayarlayınız ve Proses-Ekranına dönünüz.

Bu kullanım klavuzu yukarıdaki iŐlem sırasına göre hazırlanmıŐtır. Bu iŐlemlerin nasıl yapılacaėı ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak verilmiŐtir.



Şekil-1

| Modül | Açıklama |
|-------------|---|
| S1 | Üniversal sensör giriş modülü (Proses değeri ölçümü için kullanılan sensör bu modüldeki uygun sembolün bulunduğu klemenslere bağlanmalıdır). |
| S2/O1 | 0/4-20mA Yardımcı analog giriş veya Analog çıkış modülü * |
| S3/LU/CU | 100-1500Ω Potansiyometre girişi veya RS485 MODBUS RTU veya Lojik giriş modülü |
| R1,R2,R3,R4 | Röle Çıkış modülleri (Bu modüllerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise konfigürasyon sayfasındaki "r 1F, r 2F, r 3F, r 4F" parametreleri ile belirlenir). |
| PS | Besleme gerilimi girişi (Besleme gerilimi ürün kodu ile belirlenir). |

TC Girişi
(B,E,J,K,L,N,R,S,T,U)

RT Girişi (3 Telli)

RT Girişi (2 Telli)

Akım Girişi (mA)

Gerilim Girişi (V)

Transmitter Besleme
(24Vdc/30mA)

Besleme Bağlantısı *

Yrd. Akım Girişi *
(mA)

Oransal
Geribesleme Bağlantısı *
(100 - 1500Ω)

RS-485
İletişim Bağlantısı *
(MODBUS - RTU)

Lojik Girişler *
(VS±=15V)

Analog Çıkış *

Röle Çıkışları *


PC941- / 0/
PC491- RS LU O R1 R2 R3 R4

Besleme Gerilimi : _____
0 = 100-240Vac (Üniversal)
1 = 24Vac/dc

S3/LU/CU Modülü : _____
0 = Oransal Geri Besleme (Pot. Bağ.)
1 = 2 Adet 15V Lojik Giriş
3 = RS485 İletişim Birimi



S2/AO Modülleri : _____
0 = Yardımcı Akım Girişi
1 = 0/4-20mA Akım Çıkış
2 = 0/2-10V Gerilim Çıkış

Röle Çıkış Modülleri : _____
0 = Yok
1 = NO Kontak
2 = 24V Lojik Çıkış (SSR Sürmek İçin)

Röle çıkış modülleri ürün kodunda kontak veya lojik çıkış olarak kodlanabilir, fakat bu kullanım klavuzunda bu çıkışlardan bahsederken sadece röle ifadesi kullanılmıştır.

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Besleme Gerilimi (PS) | 100-240Vac/dc : +%10 -%15 | 24Vac/dc : +%10 -%20 |
| Güç Tüketimi | 6W,10VA | |
| Üniversal Sensör Girişi (S1) | Termokupl : B,E,J,K,L,N,R,S,T,U | |
| | İki Telli Transmitter : 4-20mA | |
| | Rezistans Termometre : PT100 | |
| | Akım : 0/4-20mA | |
| | Gerilim : 0-50mV, 0/2-10V | |
| Yardımcı Analog Giriş (S2) | 0/4-20mA | |
| Potansiyometre Girişi (S3) | 100-1500Ω | |
| Transmitter Besleme (TX) | 24Vdc (I _{sc} = 30mA) | |
| Analog Giriş Empedansları | Termokupl, mV : 10MΩ | |
| | Akım : 10Ω | |
| | Gerilim : 1MΩ | |
| Analog Çıkışlar (O1,O2) | Akım : 0/4-20mA (RL 500Ω) | Gerilim : 0/2-10V (RL 1MΩ) |
| Röle Çıkışları (R1,R2,R3,R4) | Kontak : 250Vac, 5A | Lojik Çıkış : 24Vdc, 20mA |
| Kontak Ömrü | Yüksüz : 10.000.000 anahtarlama | |
| | 250V, 5A Rezistif Yükte : 100.000 anahtarlama | |
| Hafıza | 100 yıl, 100.000 yenileme | |
| Doğruluk | +/- %0.2 | |
| Örnekleme Zamanı | 100ms | |
| Ortam Sıcaklığı | Çalışma : -10...+55C | Depolama : -20...+65C |
| Koruma Sınıfı | Ön Panel : IP54 | Gövde : IP20 |
| Ölçüler | 491: Genişlik : 48mm Yükseklik : 96mm Derinlik : 110mm 941: Genişlik : 96mm Yükseklik : 48mm Derinlik : 110mm | |
| Pano kesim ölçüleri | 491: 46+/-0,5 mm x 91+/-0,5 mm 941: 91+/-0,5 mm x 46+/-0,5 mm | |
| Ağırlık | 430gr | |

| Sensor Tipi | Standart | Sıcaklık Aralığı | |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------|
| | | (C°) | (F°) |
| Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt) | IEC584-1 | 60, 1820 | 140, 3308 |
| Type-E Termokupl (Cr-Const) | IEC584-1 | -200, 840 | -328, 1544 |
| Type-J Termokupl (Fe-Const) | IEC584-1 | -200, 1120 | -328, 1562 |
| Type-K Termokupl (NiCr-Ni) | IEC584-1 | -200, 1360 | -328, 2480 |
| Type-L Termokupl (Fe-Const) | DIN43710 | -200, 900 | -328, 1652 |
| Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil) | IEC584-1 | -200, 1300 | -328, 2372 |
| Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt) | IEC584-1 | -40, 1760 | 104, 3200 |
| Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt) | IEC584-1 | -40, 1760 | 104, 3200 |
| Type-T Termokupl (Cu-Const) | IEC584-1 | -200, 400 | -328, 752 |
| Type-U Termokupl (Cu-Const) | DIN43710 | -200, 600 | -328, 1112 |
| Pt-100 Rezistans Termometre | IEC751 | -200, 840 | -328, 1544 |



PROSES-EKRANI:

Cihaza enerji verildiğinde, göstergelerde 2 saniye kadar program versiyonu görüntüledikten sonra "PV" göstergesinde ölçülen proses değeri veya hata mesajı, "SP" göstergesinde ise çalışma moduna göre, en çok kullanılan parametre görüntülenir. Bu ekran **Proses-Ekrani** olarak adlandırılır. Normal çalışma sırasında sürekli olarak bu ekran kullanılır.

| | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | PV GÖSTERGESİ | Proses-Ekranında proses değerini veya hata mesajlarını, |
| 2 | SP GÖSTERGESİ | Proses-Ekranında bu göstergenin fonksiyonu çalışma |
| 3 | CO GÖSTERGESİ | Bu gösterge sadece Proses-Ekranında iken aktif ve kontrol |
| 4 | R1 LEDİ | "R1" Röle modülü enerjili iken yanar. |
| 5 | R2 LEDİ | "R2" Röle modülü enerjili iken yanar. |
| 6 | R3 LEDİ | "R3" Röle modülü enerjili iken yanar. |
| 7 | R4 LEDİ | "R4" Röle modülü enerjili iken yanar. |
| 8 | MN LEDİ | Manuel-Kontrol modunda iken yanar. |
| 9 | SN LEDİ | Programlı-Kontrol modunda iken yanar ve program yürütülürken zaman ilerlediği sürece 1 saniye aralıkla yanıp söner. |





ALFABETİK KARAKTERLERİN GÖSTERİMİ

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | C | d | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| n | o | P | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

HATA MESAJLARI

| | |
|--------------|--|
| Err.1 | "S1" Girişindeki sensör algılanamıyor. |
| Err.2 | "S2" Girişindeki sinyal algılanamıyor. |
| Err.3 | "S3" Girişindeki potansiyometre algılanamıyor. |
| ---- | Ekranda gösterilemeyecek kadar yüksek bir değer. |
| ---- | Ekranda gösterilemeyecek kadar düşük bir değer. |

TUŞ FONKSİYONLARI

| | |
|--|---|
|  | Proses-Ekranında iken, kısa basıldığında kilitli röleler resetlenir, 5sn basılı tutulduğunda ise çalışma modu değiştirilir. Diğer ekranlarda iken, kısa basıldığında sayfa başına dönlür, 2sn basılı tutulduğunda ise Proses-Ekranına dönlür. |
|  | Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır. |
|  | Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır. |
|  | Herhangi bir ekranda iken kısa basıldığında bir sonraki parametreye geçilir. Proses-Ekranında iken 5sn basılı tutulduğunda Auto-Tune işlemi başlatılır. Onay gerektiren durumları onaylamak için 2sn basılı tutulur. |

PC491/PC941 Serisi cihazlar çok amaçlı kullanım için tasarlanmış kontrol cihazlarıdır. Bu nedenle her türlü prosese uygun giriş/çıkış modülleri olan her türlü işletme koşuluna uygun olacak şekilde kullanılabilen cihazlardır. Bu cihazlar çok farklı sensör ve giriş sinyalleri ile çalışabilmekte, her çıkışı ayrı bir kontrol için kullanılabilir. Bu nedenle PC491/PC941 cihazı kullanılmaya başlanmadan önce, giriş/çıkış tiplerinin ve fonksiyonlarının, kontrol tipinin ve kullanım özelliklerinin en uygun şekilde ayarlanması gerekir.

PC491/PC941 serisi cihazlarda sipariş koduna bağlı olarak üç adet analog giriş, üç adet lojik giriş, iki adet analog çıkış ve dört adet röle çıkış modülü bulunabilir. Bu modüllerin tipleri, fonksiyonları ve skalaları konfigürasyon sayfasındaki parametreler ile belirlenir.


Ayrıca cihazın kontrol tipini ve çalışma şeklini belirleyen temel parametreler ve kontrol algoritması için gerekli ayarlar yine konfigürasyon sayfasındadır.

Konfigüre edilmemiş bir cihazı sisteminize bağlamadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve aşağıdaki talimatlara göre konfigüre ediniz.

Konfigürasyon sayfasına giriş ve parametrelerin ayarlanması:

- ◆ Konfigürasyon sayfasına girmek için cihaz enerjili iken “PV” göstergesinde “L2” mesajı görünene kadar “*” ve “☐” tuşlarının ikisini birden basılı tutunuz.
- ◆ PV göstergesinde “L2” mesajı varken “⏏” ve “⏏” tuşları ile “ST” göstergesindeki değeri konfigürasyon sayfasının giriş şifresine ayarlayınız (Bu şifrenin fabrika ayarı “0” dir).
- ◆ “☐” tuşuna bastığınızda girdiğiniz şifre yanlış ise Proses-Ekranına dönülür, doğru ise konfigürasyon sayfasındaki ilk parametreye ulaşılır.
- ◆ Parametre ekranında “PV” göstergesinde parametrenin ismi, “ST” göstergesinde parametrenin ayar seçeneği görünür.
- ◆ Artık “☐” tuşuna basarak sırası ile diğer konfigürasyon parametrelere ulaşabilirsiniz .
- ◆ Parametrenin ayar seçeneğini değiştirmek için “⏏” ve “⏏” tuşlarını, bir sonraki parametreye geçmek için “☐” tuşunu kullanınız. “*” tuşuna kısa süreli olarak basıldığında sayfa başına, uzun süreli olarak basıldığında ise Proses-Ekranına dönülür.
- ◆ Aşağıdaki **Şekil-3**, bu işlemlerin grafik gösterimidir.

Not: Konfigürasyon sayfasında parametrelerin numaralarını görebilmek için “*” ve “☐” tuşlarına birlikte basınız.



Şekil-3

Konfigürasyon sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.

Par. 01



Fabrika ayarlarına dönmek için bu parametre "00" konumuna getirilmeli ve iki saniye "☐" tuşuna basılmalıdır.

Ayar Seçenekleri : OFF, 00

Par. 02




Birimi "EU" olan tüm parametrelerin göstergedeki ondalık derecesini (Noktadan sonraki hane sayısını) belirler.

Ayar Aralığı : 0 - 3

Uyar: Bu parametre değiştirildiğinde birimi "EU" olan tüm parametreler yeniden ayarlanmalıdır.

Not: "EU" termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümleri için "HU" parametresi ile belirlenen sıcaklık birimidir. Diğer durumlarda ölçülen değişkene ait mühendislik birimidir.

Par. 03



"S1" üniversal sensör girişine bağlanan sensörün tipini belirler. Bu sensör proses değeri ölçümü için kullanılır.

Ayar Seçenekleri : Tablo-1

| Tablo-1 | No | Sensör Tipi |
|---------|----|-----------------------------------|
| tC-b | 0 | Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt) |
| tC-E | 1 | Type-E Termokupl (Cr-Const) |
| tC-J | 2 | Type-J Termokupl (Fe-Const) |
| tC-K | 3 | Type-K Termokupl (NiCr-Ni) |
| tC-L | 4 | Type-L Termokupl (Fe-Const) |
| tC-n | 5 | Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil) |
| tC-r | 6 | Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt) |
| tC-S | 7 | Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt) |
| tC-t | 8 | Type-T Termokupl (Cu-Const) |
| tC-U | 9 | Type-U Termokupl (Cu-Const) |
| r t | 10 | Pt-100 Rezistans Termometre |
| 0-50 | 11 | 0-50mV |
| 0-20 | 12 | 0-20mA |
| 4-20 | 13 | 4-20mA |
| 0-10 | 14 | 0-10V |
| 2-10 | 15 | 2-10V |

Par. 04

5 1LL
00

"S1" Üniversal sensör giriş modülünün skala alt değerini belirler.

Ayar Aralığı : -999.9 - 999.9

Birim : EU

Par. 05

5 1HL
8000

"S1" Üniversal sensör giriş modülünün skala üst değerini belirler.

Ayar Aralığı : -999.9 - 999.9

Birim : EU

Par. 06

5 1bL
H

"S1" Üniversal sensör girişine bağlanan sensörün algılanamaması durumunda, skalanın hangi değerini alacağını belirler.

Ayar Seçenekleri : L (Alt değer) , H (Üst değer)

Par. 07

52F
off

"S2" Yardımcı analog giriş modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-2

| Tablo-2 | No | Analog Giriş Fonksiyonu |
|-----------------|----|--|
| oFF | 0 | Yok |
| RP _L | 1 | Ölçülen değer proses değerine ilave edilir. |
| SP _L | 2 | Ölçülen değer proses değerinden çıkarılır. |
| PF _b | 3 | Vana pozisyonunu okumak için kullanılır. |
| rSP | 4 | Uzaktan set değeri belirlemek için kullanılır. |

Par. 08

52t
4-20

"S2" Yardımcı analog girişine bağlanan sinyalin tipini belirler.

Ayar Seçenekleri : 0-20 (0-20mA) , 4-20 (4-20mA)

Par. 09

52LL
00

"S2" Yardımcı analog giriş modülünün skala alt değerini belirler.

Ayar Aralığı : -999.9 - 999.9

Birim : EU

Par. 10

52HL
8000

"S2" Yardımcı analog giriş modülünün skala üst değerini belirler.

Ayar Aralığı : -999.9 - 999.9









Birim : EU

Par. 11

52bL
H

"S2" Yardımcı analog giriş modülüne bağlanan sinyalin algılanamaması durumunda, skalanın hangi değerini alacağını belirler.

Ayar Seçenekleri : L (Alt değer) , H (Üst değer)

| | | |
|---------|---|--|
| Par. 12 |  | "S3" Potansiyometre giriş modülünün fonksiyonunu belirler. <i>Ayar Seçenekleri</i> : Tablo-2 |
| Par. 13 |  | "S3" Potansiyometre giriş modülünün skala alt değerini belirler. <i>Ayar Aralığı</i> : -999.9 - 999.9 <i>Birim</i> : EU |
| Par. 14 |  | "S3" Potansiyometre giriş modülünün skala üst değerini belirler. <i>Ayar Aralığı</i> : -999.9 - 999.9 <i>Birim</i> : EU |
| Par. 15 |  | "S3" Potansiyometre giriş modülüne bağlanan potansiyometrenin algılanamaması durumunda, skalanın hangi değerini alacağını belirler. <i>Ayar Seçenekleri</i> : L (Alt değer) , H (Üst değer) |
| Par. 16 |  | Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, sıcaklık birimini belirler. <i>Ayar Seçenekleri</i> : °C (°C) , °F (°F) |
| Par. 17 |  | Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, oluşan bir hatayı düzeltmek için ölçülen değere ilave edilir. <i>Ayar Aralığı</i> : -100.0 - 100.0 <i>Birim</i> : EU |
| Par. 18 |  | Analog girişlere uygulan sayısal filtrenin zaman sabitini belirler. Bu değer artırıldığında okuma kararlılığı artar, fakat okuma hızı düşer. <i>Ayar Aralığı</i> : 0.1 - 10.0 <i>Birim</i> : sn |
| Par. 19 |  | "LU" Lojik giriş modülünün fonksiyonunu belirler. <i>Ayar Seçenekleri</i> : Tablo-3 |

| Tablo-3 | No | Lojik Giriş Fonksiyonu |
|---------|----|--|
| oFF | 0 | Yok |
| 5P5 | 1 | Uzaktan set değeri seçimi için kullanılır. |
| rLL | 2 | Uzaktan program yürütme için kullanılır. |

Par. 20

o 1F
oFF

"O1" Analog çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-4

| Tablo-4 | No | Analog Çıkış Fonksiyonu |
|---------|----|--|
| oFF | 0 | Yok |
| PŁo | 1 | Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı. |
| nŁo | 2 | Negatif yöndeki PID kontrol çıkışı. |
| PŁt | 3 | Proses değeri iletimi (Proses Transmitter) |
| ŁPt | 4 | Set değeri iletimi (Set Point Transmitter) |

Par. 21

o 1t
4-20

"O1" Analog çıkış modülünün tipini belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-5

| Tablo-5 | No | Analog Çıkış Tipi |
|---------|----|-------------------|
| 0-20 | 0 | 0-20mA |
| 20-0 | 1 | 20-0mA |
| 4-20 | 2 | 4-20mA |
| 20-4 | 3 | 20-4mA |
| 0-10 | 4 | 0-10V |
| 10-0 | 5 | 10-0V |
| 2-10 | 6 | 2-10V |
| 10-2 | 7 | 10-2V |

Uyarı: İlk dört seçeneğin kullanılabilmesi için ürün kodunda bu modülün "0/4-20mA" olarak, son dört seçeneğin kullanılabilmesi için ise "0/2-10V" olarak seçilmiş olması gerekir.

Par. 22

o 1LL
00

"O1" Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skalasının alt değerini belirler.

Ayar Aralığı: -999.9 - 999.9

Birim : EU

Par. 23

o 1HL
8000

"O1" Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skalasının üst değerini belirler.

Ayar Aralığı: -999.9 - 999.9

Birim : EU

Par. 24

r IF
PCLo

"R1" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-6

| Tablo-6 | No | Röle Fonksiyonu | |
|---------|----|-------------------|----------|
| oFF | 0 | Yok | |
| ULC | 1 | Üst Limit Kontrol | ALARMLAR |
| LLC | 2 | Alt Limit Kontrol | |
| ULAR | 3 | Üst Limit Alarm | |
| LLA | 4 | Alt Limit Alarm | |
| UdR | 5 | Üst Sapma Alarm | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|----------------|----|------------------------------------|----------|--|
| LdR | 6 | Alt Sapma Alarm | ALARMLAR | |
| obR | 7 | Band Dışı Alarm | | |
| zbR | 8 | Band İçi Alarm | | |
| $P\zeta o$ | 9 | Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı | | |
| $n\zeta o$ | 10 | Negatif yöndeki PID kontrol çıkışı | | |
| PoF | 11 | Pozitif kontrol çıkışı uyarısı | | |
| noF | 12 | Negatif kontrol çıkışı uyarısı | | |
| oPn | 13 | Oransal vana açma çıkışı | | |
| $\zeta\zeta$ | 14 | Oransal vana kısma çıkışı | | |
| $d\zeta$ | 15 | Seri iletişim ile kontrol | | |
| $r\zeta n$ | 16 | Program yürütülüyor uyarısı | | |
| $Fn\zeta$ | 17 | Program sonu uyarısı | | |
| $\zeta\zeta P$ | 18 | Adım uyarısı | | |

Not: Alarm çizimlerinde taralı olarak gösterilen bölgeler histerezis bölgeleridir ve her rölenin histerezisi kendisine ait "H ζ .n" parameresi ile belirlenir. (**Burada "n" ile gösterilen değer röle numarasıdır**). Alarm çizimlerindeki "1" ler ilgili rölenin enerjili olduğunu "0" lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder.

Par. 25

$r2F$
 ULC

"R2" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-6

Par. 26

$r3F$
 oFF

"R3" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-6







Par. 27

$r4F$
 oFF

"R4" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-6

| | | |
|---------|---------------|--|
| Par. 28 | bdf dEu | Çubuk göstergenin fonksiyonunu belirler. Ayar Seçenekleri : dEu (Set değerinden sapmayı gösterir) EOL (Kontrol çıkışı seviyesini gösterir) |
| Par. 29 | bdb 100 | Çubuk gösterge set değerinden sapmayı gösteriyor ise bu göstergenin bandını belirler. Ayar Aralığı : 0.1 - 999.9 Birim : EU |
| Par. 30 | SPLL +99.9 | Tüm set değerlerinin alt limitini belirler. Ayar Aralığı : +99.9 - [SPHL] Birim : EU |
| Par. 31 | SPHL 999.9 | Tüm set değerlerinin üst limitini belirler. Ayar Aralığı : [SPLL] - 999.9 Birim : EU |
| Par. 32 | SPrr off | Kontrol set değerinin rampa şeklinde ilerlemesi isteniyor ise bir saatteki ilerleme miktarını belirler. Ayar Aralığı : off , 0.1 - 999.9 Birim : EU |
| Par. 33 | noB 20 | Adım kontrol programlarında bir program için ayrılacak olan adım sayısını belirler. Ayar Aralığı : 1 - 100 Uyarı: Bu parametre değiştirildiğinde daha önce yazılmış olan programlar bozulabilir. Bu nedenle önceden yazmış olduğunuz programları kontrol ediniz ve gerekiyor ise yeniden yazınız. |
| Par. 34 | noP 40 | Adım kontrol program sayısını belirler. Ayar Aralığı : 1 - 100 Uyarı: Bir program için ayrılan adım sayısı ile program sayısının çarpımı 800'ü geçmemelidir. |
| Par. 35 | tU nLn | Adım kontrol programlarındaki zaman birimini belirler. Ayar Seçenekleri : SEC (saniye) , nLn (dakika) , HUr (saat) |











| | | |
|---------|---|---|
| Par. 36 |  | <p>Adım kontrol programlarındaki zaman değişkeninin ondalık derecesini belirler.</p> <p><i>Ayar Aralığı : 0 - 1</i></p> |
| Par. 37 |  | <p>Her adımın sonunda ölçülen değer, set değerinin yaklaşım bandına girmesini beklemek için kullanılır.</p> <p><i>Ayar Seçenekleri : OFF (Yok) , ON (Var)</i></p> |
| Par. 38 |  | <p>Adım kontrol programlarında kontrol set değerinin yaklaşım bandını belirler.</p> <p><i>Ayar Aralığı : 0.0 - 999.9</i> <i>Birim : EU</i></p> |
| Par. 39 |  | <p>Adım kontrol programı tamamlandığında verilen program sonu uyarısının süresini belirler.</p> <p><i>Ayar Aralığı : 0.0t (sürekli), 1 - 600</i> <i>Birim : sn</i></p> |
| Par. 40 |  | <p>Adım kontrol programı yürütülmediği sürelerde sabit bir set değerine göre kontrol yapılıp yapılmayacağını belirler.</p> <p><i>Ayar Seçenekleri : OFF (Yok) , ON (Var)</i></p> |
| Par. 41 |  | <p>Adım kontrol programlarının yürütülmesi sırasındaki enerji kesintilerinde, programın ne şekilde devam edeceğini belirler.</p> <p><i>Ayar Seçenekleri : Tablo-7</i></p> |

| Tablo-7 | No | Enerji Kesinti Davranışı |
|---------|----|--|
| 0t | 0 | Program kaldığı yerden devam eder. |
| RPt | 1 | "RPt" konumunda başlar. (Son set değeri ve zaman dondurulur, proses değeri set değerinin yaklaşım bandına girdiğinde kaldığı yerden devam eder). |
| HLd | 2 | "HLd" konumunda başlar. (Son set değeri ve zaman dondurulur, operatör tarafından "RUN" komutu verildiğinde kaldığı yerden devam eder). |
| PUs | 3 | "PUs" konumunda başlar. (Son set değeri ve zaman dondurulur, kontrol çıkışı kesilir, "RUN" komutu verildiğinde kaldığı yerden devam eder). |











| | | |
|-----|---|--|
| R-P | 4 | "PRÜS" konumunda başlar, "RUN" komutu verildiğinde kontrol çıkışı aktif olur ve "APP" konumuna geçer, proses değeri set değerinin yaklaşım bandına girdiğinde kaldığı yerden devam eder. |
| H-P | 5 | "PRÜS" konumunda başlar, "RUN" komutu verildiğinde kontrol çıkışı aktif olur ve "HOLD" konumuna geçer, tekrar "RUN" komutu verildiğinde kaldığı yerden devam eder. |
| brP | 6 | Program bitirilmeden sonlandırılır. |

| | | |
|---------|-------------|--|
| Par. 42 | CF rEu | Kontrol formunu (Yönünü) belirler. Ayar Seçenekleri : dLr (Proses artarken çıkış da artar), rEu (Proses artarken çıkış azalır) |
| Par. 43 | Popb off | Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler. Ayar Aralığı : oFF (ON/OFF kontrol) , Q. 1 - 999.9 Birim : EU |
| Par. 44 | noPb off | Negatif yöndeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler. Ayar Aralığı : oFF (ON/OFF kontrol) , Q. 1 - 999.9 Birim : EU |
| Par. 45 | It off | Integral zaman sabiti. Ayar Aralığı : oFF (Kapalı) , 1 - 6000 Birim : sn |
| Par. 46 | dt off | Diferansiyel zaman sabiti. Ayar Aralığı : oFF (Kapalı) , Q. 1 - 999.9 Birim : sn |
| Par. 47 | CP 2.0 | Bir kontrol çevriminin süresini belirler. (Kontrol Periyodu) Ayar Aralığı : Q. 1 - 600 Birim : sn |


Uyarı: PID Kontrol uygulamalarında kontrol peiyodundan kaynaklanan salınımlar olmaması için kontrol periyodu sistem ölü zamanına göre çok küçük seçilmelidir.

| | | |
|---------|---|---|
| Par. 48 |  | PID kontrol çıkışının alt limitini belirler. |
| | | Ayar Aralığı : 1000.0 - [CoHL] Birim : % |
| Par. 49 |  | PID kontrol çıkışının üst limitini belirler. |
| | | Ayar Aralığı : [CoLL] - 1000.0 Birim : % |
| Par. 50 |  | PID kontrol çıkışının ön değerini belirler. (Integral kapalı iken proses değeri ile set değerinin eşit olduğu andaki kontrol çıkışı değeridir) |
| | | Ayar Aralığı : 1000.0 - 1000.0 Birim : % |
| Par. 51 |  | Çift yönlü PID kontrol kullanılırken kontrol çıkışının yön değiştirmesi sırasındaki ölü bandı belirler. |
| | | Ayar Aralığı : 0.1 - 25.0 Birim : % |
| Par. 52 |  | Geri beslemesiz oransal vana'nın tam kapalı pozisyondan tam açık pozisyona geçme süresi. (Bu süre ölçülerek belirlenmelidir). |
| | | Ayar Aralığı : 10 - 2500 Birim : sn |
| Par. 53 |  | Oransal vana ölü bandını belirler. Bu değer artırıldığında vana hareketleri daha kararlı hale gelir fakat hassasiyet azalır. |
| | | Ayar Aralığı : 0.1 - 25.0 Birim : % |
| Par. 54 |  | "S3" girişine bağlanan potansiyometrenin alt kalibrasyonu. Bu parametre ekranda iken potansiyometre en alt konuma getirilip 2 saniye "☐" tuşuna basılarak bu konum kaydedilmelidir. |
| Par. 55 |  | "S3" girişine bağlanan potansiyometrenin üst kalibrasyonu. Bu parametre ekranda iken potansiyometre en üst konuma getirilip 2 saniye "☐" tuşuna basılarak bu konum kaydedilmelidir. |
| Par. 56 |  | Auto-Tune işleminin hangi kontrol tipine göre yapılacağını belirler. |
| | | Ayar Seçenekleri : P, P̄, P̄d (P, PI, PID) |
| Par. 57 |  | Kontrol periyodunun Auto-Tune işlemi ile otomatik olarak belirlenmesini sağlar. |
| | | Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var) |

| | | | |
|---------|-------------|--|--------------|
| Par. 58 | AtSP oFF | Auto-Tune işleminin belli bir set değerinde yapılması isteniyor ise bu set değerini belirler. Ayar Aralığı : oFF (Kapalı) , 1999 - 9999 | Birim : EU |
| Par. 59 | AtHr 20 | Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini belirler. Sistem kararsızlığının 5-20 katı olarak girilmelidir. Ayar Aralığı : 0.1 - 1000 | Birim : EU |
| Par. 60 | Addr 1 | Cihazın seri iletişim adresini belirler. Bir seri iletişim hattına bağlı olan cihazların iletişim adresleri birbirinden farklı olarak seçilmelidir. Ayar Aralığı : oFF (Kapalı) , 1 - 255 | Birim : EU |
| Par. 61 | bAud 96 | Seri iletişim hızını belirler. Ayar Seçenekleri : 96 , 192 , 384 | Birim : Kbps |
| Par. 62 | Prty Eun | Seri iletişimdeki parity tipini belirler. Ayar Seçenekleri : nonE (Yok) , odd (Tek) , Eun (Çift) | |
| Par. 63 | PrCb on | Adım kontrol program numarasının operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir. Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var) | |
| Par. 64 | norb oFF | Adım kontrol programı tekrar sayısının operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir. Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var) | |
| Par. 65 | CBPb on | Kontrol set değerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir. Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var) | |
| Par. 66 | ABPb on | Rölelere ait "bEt" set değerlerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir. Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var) | |

| | | |
|---------|---|--|
| Par. 67 |  | <p>Histerezis değeri için "HY5n" operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p> |
| Par. 68 |  | <p>Manuel-Kontrol moduna giriş iznidir.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p> |
| Par. 69 |  | <p>Otomatik-Kontrol moduna giriş iznidir.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p> |
| Par. 70 |  | <p>Programlı-Kontrol moduna giriş iznidir.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p> |
| Par. 71 |  | <p>Manuel pause moduna geçiş iznidir.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p> |
| Par. 72 |  | <p>Auto-Tune işlemi başlatma iznidir.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p> |
| Par. 73 |  | <p>Operatör sayfasında, PID kontrol çıkışı seviyesini gösteren "CoL" parametresinin görünüp görünmeyeceğini belirler.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p> |
| Par. 74 |  | <p>Operatör parametrelerinde iken otomatik olarak Proses-Ekranına dönüş süresini belirler.</p> <p>Ayar Aralığı : oFF(Yok) , 1 - 25</p> <p>Birim : sn</p> |
| Par. 75 |  | <p>Program sayfasının giriş şifresini belirler.</p> <p>Ayar Aralığı : 1999 - 9999</p> |
| Par. 76 |  | <p>Konfigürasyon sayfasının giriş şifresini belirler.</p> <p>Ayar Aralığı : 1999 - 9999</p> |


PC491/941 Serisi cihazlara, kontrol edilecek proses için aŐağıdaki Őekilde zamana bağılı programlar yazılabilir. Bu programlar set deęerinin zamana gre deęiŐimini belirleyen adımlardan oluŐur. Her adım iin bir "sre" ve "hedef set deęeri" tanımlanır, ayrıca "adım uyarısı" olarak seilmiŐ rlelerin konumları belirlenir. Bu programlarda set deęeri o andaki proses deęerinden baŐlar ve konfigrasyon sayfasındaki "b5P" parametresi ile belirlenen deęerde son bulur.



Program yazmaya baŐlamadan nce konfigrasyon sayfasından, "adım uyarısı" olarak kullanılacak rlelerin fonksiyonu "b5P" olarak seilmelidir. Ayrıca bir programa ayrılacak adım sayısı ve en fazla ka program yazılacaęı "n05" ve "n0P" parametreleri ile belirlenmelidir. Bu cihazlarda 800 adımlık bir program belleęi vardır, bu nedenle "n05" ve "n0P" parametrelerinin arpımı 800' gememelidir.

Bir program oluŐurtmak iin aŐağıdaki **Őekil-4**'deki gibi program sayfasına girilir ve bir program numarası seilir. [◻] tuŐuna basarak bu programın adımlarına ait parametrelere ulaŐılır ve ayarlanır. Programın sonunu belirlemek iin son adımın sresi "End" olarak seilir ve 2 saniye [*] tuŐuna basılarak proses ekranına dnlr.

Program sayfasına giriş ve parametrelerin ayarlanması:



Şekil-4

Program sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.

| | | |
|----------|--------------------------|--|
| P-r 1 | Program numarası. | |
| | Ayar Aralığı : 1 - [noP] | |

| | | |
|------------|--|----------------|
| t.01 00 | 1. Adımın süresi. | |
| | Ayar Seçenekleri : Tablo-8 , 00 - 3600 | Birim : [tU] |

| Tablo-8 | No | Açıklama |
|---------|----|---|
| RPr | -1 | Bu adımda kontrol set değeri, hedef set değerinde sabit tutulur ve proses değeri kontrol set değerinin yaklaşım bandına girdiğinde bir sonraki adıma geçilir. Bu adım boyunca Proses-Ekranında "RPr" mesajı flaş yapar. |
| Hld | -2 | Bu adımda kontrol set değeri, hedef set değerinde sabit tutulur ve operatör tarafından "RUN" komutu verildiğinde bir sonraki adıma geçilir. Bu adım boyunca Proses-Ekranında "Hld" mesajı flaş yapar. |
| End | -3 | Program sonunu belirtir. Her programın son adımında adım zamanı "End" olarak seçilmelidir. |

| | | |
|------------|--------------------------------|------------|
| s.01 00 | 1. Adımın hedef set değeri. | |
| | Ayar Aralığı : [sPLL] - [sPHL] | Birim : EU |

| | | |
|------------|---|--|
| R01 oFF | 1. Adımda "R1" in konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 1F" parametresinin "sEP" olarak seçilmiş olması gerekir. | |
| | Ayar Seçenekleri : oFF(Enerjisiz) , oN(Enerjili) | |

| | | |
|-------------|--|--|
| b.01 oFF | 1. Adımda "R2" nin konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 2F" parametresinin "sEP" olarak seçilmiş olması gerekir. | |
| | Ayar Seçenekleri : oFF(Enerjisiz) , oN(Enerjili) | |

| | | |
|-------------|---|--|
| C.01 oFF | 1. Adımda "R3" ün konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 3F" parametresinin "sEP" olarak seçilmiş olması gerekir. | |
| | Ayar Seçenekleri : oFF(Enerjisiz) , oN(Enerjili) | |

d.01
off

1. Adımda "R4"ün konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 4F" parametresinin "bEP" olarak seçilmiş olması gerekir.

Ayar Seçenekleri : off (Enerjisiz) , on (Enerjili)

e.02
00

2. Adımın süresi.

Ayar Seçenekleri : (Tablo-8) , 00 - 3600

Birim : [tU]

b.02
00

2. Adımın hedef set değeri.

Ayar Aralığı : [bPLL] - [bPHL]

Birim : EU

R.02
off

2. Adımda "R1"ın konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 1F" parametresinin "bEP" olarak seçilmiş olması gerekir.

Ayar Seçenekleri : off (Enerjisiz) , on (Enerjili)

b.02
off

2. Adımda "R2"nin konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 2F" parametresinin "bEP" olarak seçilmiş olması gerekir.

Ayar Seçenekleri : off (Enerjisiz) , on (Enerjili)

c.02
off

2. Adımda "R3"ün konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 3F" parametresinin "bEP" olarak seçilmiş olması gerekir.

Ayar Seçenekleri : off (Enerjisiz) , on (Enerjili)

d.02
off

2. Adımda "R4"ün konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 4F" parametresinin "bEP" olarak seçilmiş olması gerekir.

Ayar Seçenekleri : off (Enerjisiz) , on (Enerjili)

⋮

⋮

e.n
End


n. Adımın süresi.

Ayar Seçenekleri : (Tablo-8) , 00 - 3600

Birim : [tU]

Uyarı: "n" ile gösterilen değer programın son adım numarasıdır. Bu adımın süresi "End" olarak seçilmelidir.

Operatör sayfasındaki parametrelerin hangilerinin kullanılacağı yapılan konfigürasyona göre belirlenir ve sadece kullanılacak olan parametreler görünür. Konfigürasyon sonucu belirlenen bu parametreler normal çalışma sırasında sürekli olarak kullanılan parametrelerdir bu nedenle Proses-Ekranında iken istenildiği anda “↶” tuşuna basılarak bu parametrelere ulaşılabilir ve “*” tuşuna basılarak yine Proses-Ekranına dönülür. Bu parametrelerin ayarlanabilir olanlarının ayar izni istenirse konfigürasyon sayfasındaki ilgili parametreler ile kaldırılabilir. Operatör sayfasındaki herhangi bir parametrede iken hiçbir tuşa basılmaz ise “R-t” parametresi ile belirlenen zaman dolunca otomatik olarak Proses-Ekranına dönülür.



Operatör sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.

| | | |
|------------------------|--|---|
| P _{u1} 00 | "S1" üniversal sensör girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "S2F" veya "S3F" parametrelerinin "RP _u " veya "SP _u " olarak seçilmiş olması gerekir. | Birim : EU |
| P _{u2} 00 | "S2" yardımcı analog girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "S2F" parametresinin "RP _u " veya "SP _u " olarak seçilmiş olması gerekir. | Birim : EU |
| P _{u3} 00 | "S3" potansiyometre girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "S3F" parametresinin "RP _u " veya "SP _u " olarak seçilmiş olması gerekir. | Birim : EU |
| S _{tsP} 00 | Program yürütülmediği zamanlardaki sabit set değeridir. Program yürütme işlemleri arasındaki boş zamanlarda kontrol bu set değerine göre yapılır. | Ayar Aralığı : [S _{PLL}] - [S _{PHL}] Birim : EU |
| dLY 0 | Program öncesindeki geciktirme süresini belirler. RUN komutu verildiğinde bu süre başlar ve adım numarası 00 olarak görünür. Seçilen programın yürütülmesi bu süre bitince başlar. | Birim : [tU] |
| nor 1 | Program başlatılmadan önce istenen tekrar sayısına göre ayarlanmalıdır. Program yürütülüyor iken kalan tekrar sayısını gösterir. | Ayar Aralığı : [onb] (Sürekli Tekrar) , 1 - 250 |
| r _{bt} 0.1 | Kalan adım süresini gösterir. | Birim : [tU] |
| P _{SP} 00 | Anlık yürüyen set değerini gösterir. | Birim : EU |
| [oL 00 | PID kontrol çıkışı seviyesini gösterir. Bu parametrenin görünebilmesi için konfigürasyon sayfasındaki "[oP" parametresinin "on" olarak seçilmiş olması gerekir. | Birim : % |

| | |
|---------------------------------|---|
| <p>P_{UP}</p> <p>00</p> | <p>Oransal vana pozisyonunu gösterir. Bu parametrenin görünebilmesi için konfigürasyon sayfasındaki "bZF" veya "bZF" parametrelerinin "PFb" olarak seçilmiş olması gerekir.</p> <p>Birim : %</p> |
| <p>bSP.1</p> <p>00</p> | <p>1. Seçmeli set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "LUF" parametresinin "bPb" olarak seçilmiş olması gerekir.</p> <p>Ayar Aralığı : [bPLL] - [bPHL]</p> <p>Birim : EU</p> |
| <p>⋮</p> | <p>⋮</p> |
| <p>bSP.8</p> <p>00</p> | <p>8. Seçmeli set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "LUF" parametresinin "bPb" olarak seçilmiş olması gerekir.</p> <p>Ayar Aralığı : [bPLL] - [bPHL]</p> <p>Birim : EU</p> |
| <p>bEt.1</p> <p>00</p> | <p>"R1" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r tF" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.</p> <p>Ayar Aralığı : [bPLL] - [bPHL]</p> <p>Birim : EU</p> |
| <p>⋮</p> | <p>⋮</p> |
| <p>bEt.4</p> <p>00</p> | <p>"R4" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r tF" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.</p> <p>Ayar Aralığı : [bPLL] - [bPHL]</p> <p>Birim : EU</p> |
| <p>KY5</p> <p>0.1</p> | <p>Kontrol histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için oransal bandlardan birinin "oFF" seçilmiş olması gerekir.</p> <p>Ayar Aralığı : 0.1 - 1000</p> <p>Birim : EU</p> |
| <p>KY5.1</p> <p>0.1</p> | <p>"R1" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r tF" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.</p> <p>Ayar Aralığı : L tC (Kilitli) , 0.1 - 1000</p> <p>Birim : EU</p> |
| <p>⋮</p> | <p>⋮</p> |
| <p>KY5.4</p> <p>0.1</p> | <p>"R4" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r tF" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.</p> <p>Ayar Aralığı : L tC (Kilitli) , 0.1 - 1000</p> <p>Birim : EU</p> |

PC491/941 model cihazlara konfigürasyon yapılırken PID parametreleri ($PoPb$, $noPb$, ζt , dt , ζP) fabrika ayarlarında bırakılmış ise kontrol çıkışları ON/OFF olarak çalışır. PID olarak çalışmaya başlamak için bu parametreler ya manuel olarak girilmeli yada Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.


Her prosesin karakteristiği farklı olduğundan PID parametreleri de farklı olmalıdır. Auto-Tune işlemi, bir prosese en uygun PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder.

Auto-Tune işlemi başlatmadan önce konfigürasyon sayfasındaki " $Rt\zeta P$ " ve " $RtHr$ " parametreleri uygun bir şekilde ayarlanmalı ve " Rt " parametresi " on " konumuna getirilmelidir. " $Rt\zeta P$ " parametresi " oFF " durumunda bırakılmış ise Auto-Tune işlemi o andaki set değerine göre yapılacaktır, bu nedenle uygun bir set değeri seçiniz. En uygun PID parametrelerini elde etmek için, seçilen set değeri prosesin tam gücünün ortalarına karşılık gelmelidir.

Uygun ayarlar yapıldıktan sonra Proses-Ekranında iken " \square " tuşuna 5 saniye kadar basarak Auto-Tune işlemi başlatınız. Auto-Tune işlemi başlatıldığında " ST " göstergesinde " Rt " mesajı flaş yapar. Sonuçların sağlıklı bir şekilde hesaplanabilmesi için Auto-Tune işlemi boyunca cihaza ve kontrol edilen sisteme müdahale edilmemelidir. Auto-Tune işlemi sırasında cihaz belirlenen set değeri ve histerezise göre 2-3 salınımlık bir ON/OFF kontrol yaptıktan sonra yeni PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder. Auto-Tune işlemi bittiğinde ekrandaki " Rt " mesajı kaybolur ve cihaz yeni parametreler ile sistemi PID olarak kontrol etmeye başlar. Auto tune işlemi bitirildikten sonra konfigürasyon sayfasındaki " Rt " parametresi yeniden " oFF " konumuna getirilmelidir.

Auto-Tune işlemi devam ederken " \times " tuşuna basılır ise işlem iptal edilir.

PID olarak çalışan bir cihaz yine ON/OFF olarak çalıştırılmak istenirse PID parametreleri fabrika ayarlarına alınmalıdır.



PC491/941 model cihazlar üç farklı modda çalışabilir. Bu modlar sırası ile Otomatik-Kontrol modu, Manuel-Kontrol modu ve Programlı-Kontrol modu olarak adlandırılır. Proses-Ekranında iken istenildiği zaman 5 saniye süre ile **[*]** tuşuna basılarak bu modlar arasında geçiş yapılabilir. Çalışma modu değiştirildiğinde Proses-Ekranındaki "ST" göstergesinin işlevi aşağıdaki gibi değişir. İstenmeyen çalışma modu konfigürasyon sayfasındaki "RL", "nL" ve "PL" parametreleri ile kapatılabilir. Çalışma modu değiştirilirken kapalı olan modlar atlanır.

OTOMATİK KONTROL MODU : Kontrol işlemi seçilen set değerine göre yapılır.

Proses
Değeri

23.8

Set
Değeri

0.0

R1
 R2
 R3
 R4
 MN
 SN

"MN" ve "SN" ledleri sönmüktür.
Set değeri **[>]** ve **[<]** tuşları ile seçilir.

[*] 5sn

MANUEL KONTROL MODU : Kontrol çıkışı seviyesi manuel olarak belirlenir.

Proses
Değeri

23.8

Çıkış
Seviyesi

0.0

R1
 R2
 R3
 R4
 MN
 SN

Bu modda iken "MN" ledi yanar.
Çıkış seviyesi **[>]** ve **[<]** tuşları ile ayarlanır.

[*] 5sn

PROGRAMLI KONTROL MODU : Kontrol işlemi seçilen programa göre yürütülür.

Proses
Değeri

23.8

Program
Numarası

01

R1
 R2
 R3
 R4
 MN
 SN

Bu modda iken "SN" ledi yanar.
Yürütülecek program numarası **[>]** ve **[<]** tuşları ile seçilir,
[*] ve **[>]** tuşuna birlikte basarak başlatılır, **[*]** ve **[<]** tuşuna birlikte basarak durdurulur.

[*] 5sn

PC491/PC941 model cihazlarda uzaktan set değeri belirleme üç farklı şekilde yapılabilir. Bu üç yöntem aşağıda ayrı ayrı anlatılmıştır.

Yardımcı analog giriş kullanılarak set değeri belirleme (Remote Set Point):

Yardımcı analog girişi kullanarak uzaktan set değeri belirlemek için konfigürasyon sayfasındaki “52F” parametresi “r5P” olarak seçilmiş olmalıdır ve “52L1”, “52H1” parametreleri ile bir skala belirlenmelidir.

Potansiyometre girişi kullanılarak set değeri belirleme (Remote Set Point):

Potansiyometre girişi kullanarak uzaktan set değeri belirlemek için konfigürasyon sayfasındaki “53F” parametresi “r5P” olarak seçilmiş olmalıdır ve “53L1”, “53H1” parametreleri ile bir skala belirlenmelidir. Ayrıca potansiyometrenin alt ve üst konumları “53L2” ve “53H2” parametreleri ile kaydedilmelidir.

Lojik giriş modülü kullanılarak set değeri belirleme :

Bu cihazlardaki “LU” lojik giriş modülünde 2 adet lojik giriş bulunmaktadır bu girişler bağlantı şemasında sırası ile P1, P2 olarak görünür.

Konfigürasyon sayfasındaki “LUF” parametresi “5P5” olarak seçilmiş ise operatör sayfasında “55P.1-55P.4” olmak üzere 4 adet set değeri görünür. Bu set değerleri seçmeli set değerleridir ve P1, P2 girişlerinden gelen sinyal ile aşağıdaki tabloya göre kontrol set değeri olarak seçilir. Seçilen set değeri otomatik çalışma modunda iken ST göstergesinde görünür ve kontrol set değeri olarak kullanılır.

Seçmeli set değerleri ile remote set değeri birlikte kullanılıyor ise remote set değeri 1.seçmeli set değerine toplanır.

| P1 | P2 | Kod | Açıklama |
|----|----|-------|-----------------------|
| 0 | 0 | 55P.1 | 1. Seçmeli set değeri |
| 1 | 0 | 55P.2 | 2. Seçmeli set değeri |
| 0 | 1 | 55P.3 | 3. Seçmeli set değeri |
| 1 | 1 | 55P.4 | 4. Seçmeli set değeri |

Not: Tablodaki “1” ler girişin enerjili olduğunu “0” lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder. Girişler VS+ ucunu ilgili girişe bağlayarak enerjilenir.

PC491/PC941 Model cihazlar ile geri beslemeli ve geri beslemesiz olmak üzere iki şekilde motorlu oransal vana kontrolü yapılabilir. Geri beslemesiz vana kontrolü Yüzer-Kontrol olarak da adlandırılır.


Motorlu vana kontrolü yapabilmek için cihazın rölelerinden biri, vanayı açma yönünde hareket ettirmek için kullanılmalı ve bu rölenin fonksiyonu "oPn" olarak seçilmelidir. Diğer bir röle ise, vanayı kısma yönünde hareket ettirmek için kullanılmalı ve bu rölenin fonksiyonu da "LİS" olarak seçilmelidir.

Vananın üzerinde geri besleme potansiyometresi var ise bu potansiyometre "S3" girişine bağlanmalı ve "S3F" parametresi "PFb" olarak seçilmelidir. Ayrıca bu potansiyometrenin alt ve üst değerlerinin, "S3L" ve "S3H" parametreleri ile kaydedilmesi gerekir. Motoru açmak için ve kısmak için birer röle ayrılmış ise ve sistem çalışmaya hazır ise, bu parametreler ekranda iken motor "☰" ve "☷" tuşları ile manuel olarak kontrol edilebilir.

"S3F" parametresi "PFb" olarak seçilmez ise, geri beslemesiz vana kontrolü (Yüzer-Kontrol) yapılacak demektir.

Geri beslemesiz oransal vana kontrolü yapmak için vananın tam kapalı pozisyonundan tam açık pozisyona geçmesi için gereken süre ölçülerek konfigürasyon sayfasındaki "LİS" parametresine girilmelidir.

Motorlu oransal vana kontrolünde motor konumu, PID çıkışına göre kontrol edilir. Bu nedenle PID parametreleri mutlaka belirlenmelidir. PID parametreleri manuel olarak belirlenmemiş ise, bu parametreleri cihazın kendisinin belirlemesi için, Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.



Motorlu Oransal Vana Kontrolü

PC491/PC941 Model cihazlara yazılmış olan bir programı yürütmek için Proses-Ekranında iken "☒" tuşuna 5 saniye basılarak Programlı-Kontrol moduna geçilmelidir.

Bu modda iken SN ledi yanar ve PV göstergesinde ölçülen proses değeri, ST göstergesinin ilk iki hanesinde ise son seçilen program numarası görünür.

"☒" ve "☑" tuşları ile yürütülmek istenen program numarası seçilir ve RUN komutu verilerek bu program başlatılır.

Tuşlar ile verilen komutlar:

RUN Komutu : Önce "☒" tuşu olmak üzere "☒" ve "☒" tuşuna birlikte basılarak verilir.

STOP Komutu : Önce "☒" tuşu olmak üzere "☒" ve "☑" tuşuna birlikte basılarak verilir.

Lojik girişler ile verilen komutlar:

Lojik girişlerden verilen komutlar ile uzaktan program yürütmek için konfigürasyon sayfasındaki "LUF" Parametresi "rLc" olarak seçilmiş olması gerekir. Aşağıdaki tabloda bu komutlar gösterilmiştir.

| | | | | |
|-----------|--------|--------------|--------|--------------|
| P1 | 1 0 | RUN | 1 0 | STOP |
| P2 | 1 0 | PAUSE | 1 0 | Devam |
| P3 | 1 0 | HOLD | 1 0 | Devam |

Program yürütülüyor iken ST göstergesinin ilk iki hanesinde yürütülmekte olan program numarası son iki hanesinde ise adım numarası görünür ve SN ledi 1sn ara ile yanıp söner.

Yürütülen adımın zamanı "RP" veya "Hd" olarak seçilmiş ise bu adım boyunca ST göstergesinde "PPP" veya "Hd" mesajı flaş yapar.

Program yürütülürken beklemeden bir sonraki adıma geçmek için RUN komutu, programı bitmeden durdurmak için STOP komutu verilmelidir.

Konfigürasyon sayfasındaki "PE" parametresi "on" olarak seçilmiş ise ilk STOP komutunda program PAUSE durumuna geçer ve ST göstergesinde "PUL" mesajı flaş yapmaya başlar.


PAUSE konumunda iken tüm kontrol çıkışları kapatılır, zaman ve set değeri dondurulur. Bu konumda RUN komutu verilirse program kaldığı yerden devam eder, STOP komutu verilirse tamamen sonlandırılır.

Program yürütülürken "☑" tuşuna basılarak operatör parametrelerine ulaşılabilir ve programın o andaki durumu izlenebilir.

Ayrıca program yürütülüyor iken isetendiyi zaman çalışma modu değiştirilerek set değeri ve kontrol çıkışı manuel olarak değiştirilebilir. Tekrar Programlı-Kontrol moduna döndüğünde program kaldığı yerden devam eder.

Program yürütülüyor iken adım uyarısı olarak seçilmiş ve adımlarda programlanmış olan röleler ilgili adıma gelindiğinde enerjilenir.

Program bitirildiğinde program sonu uyarısı olarak tanımlanmış olan röle enerjilenir ve "FRL" parametresi ile belirlenen süre kadar enerjili kalır.



PC491/PC941 Model cihazlar standart MODBUS RTU protokolü ile, slave modda seri iletişim kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu iletişim ile cihazdaki tüm parametrelere ve değişkenlere ulaşılabilir. Bu parametreler okunabilir ve set edilebilir.

Seri iletişim Half-Duplex RS485 hattı üzerinden yapılır. Bir hat üzerine 32 adet cihaz bağlanabilir.

İletişim hattında kullanılan kablo Half-Duplex RS485 iletişime uygun ekranlı bir data kablosu olmalıdır ve bu kablo tüm cihazlara tek bir hat şeklinde paralel olarak bağlanır. Hattın başında ve sonunda uygun bir sonlandırma direnci olmalıdır. Uygun bir şekilde hazırlanmış ve 9600 Bps hızında iletişimin yeterli olduğu bir hattın boyu 1000 metreye kadar uzatılabilir.

Seri iletişim hattı üzerindeki cihazların her birine 1 ile 255 arasında ayrı bir iletişim adresi verilmelidir fakat bir hat üzerindeki tüm cihazların iletişim hızı ve parity tipi aynı olmalıdır. Bu cihazların iletişim adresi, iletişim hızı ve parity tipi konfigürasyon sayfasındaki " *Addr* , *bRÜd* ve *Pr t Y*" parametreleri ile belirlenir.

Standart MODBUS RTU protokolündeki desteklenen fonksiyonlar, parametre adresleri ve iletişim için gerekli olan diğer bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Desteklenen Standart MODBUS RTU Fonksiyonları:

Function 01 = Read Coils

Function 03 = Read Holding Registers

Function 05 = Write Single Coil

Function 06 = Write Single Register

Function 16 = Write Multiple Registers

BIT Tipi Parametreler (COILS)

| Adres | Açıklama (1 / 0) | Yazma İzni |
|-------|-------------------------------|------------|
| 0 | Auto-Tune (ON / OFF) | |
| 1 | "R1" röle modülü (ON / OFF) | |
| 2 | "R2" röle modülü (ON / OFF) | |
| 3 | "R3" röle modülü (ON / OFF) | |
| 4 | "R4" röle modülü (ON / OFF) | |
| 5 | ERR1 Hatası (Var / Yok) | Yok |
| 6 | ERR2 Hatası (Var / Yok) | Yok |
| 7 | ERR3 Hatası (Var / Yok) | Yok |
| 8 | Genel Hata (Var / Yok) | Yok |
| 9 | (RUN / STOP) | |
| 10 | PAUSE (Var / Yok) | |
| 11 | HOLD (Var / Yok) | |
| 12 | APPR (Var / Yok) | Yok |
| 13 | FNS (Var / Yok) | Yok |

REGISTER Tipi Parametreler (REGISTERS)

| Adres | Açıklama | Ayar Aralığı | | Çarpan | Birim | Yazma İzni |
|-------|-----------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|------------|
| 0 | Geçerli ondalık derecesi | 0 | 3 | 1 | | Yok |
| 1 | Ölçülen proses değeri | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | Yok |
| 2 | Kontrol set değeri | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 3 | PID kontrol çıkışı seviyesi | -1000 | 1000 | 10 | % | |
| 4 | Çalışma modu | 0 | 2 | 1 | | |
| 5 | 1.Sensörden ölçülen proses değeri | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | Yok |
| 6 | 2.Sensörden ölçülen proses değeri | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | Yok |
| 7 | 3.Sensörden ölçülen proses değeri | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | Yok |
| 8 | Anlık yürüyen set değeri | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | Yok |
| 9 | Vana hareket yönü | 0 | 2 | 1 | | Yok |
| 10 | Vana konumu | 0 | 1000 | 10 | % | Yok |
| 11 | Program numarası | 1 | 100 | 1 | | |
| 12 | Program dışı kontrol set değeri | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 13 | Program geciktirme süresi | 0 | 3600 | 10 [^] TDP | TU | |
| 14 | İstenen tekrar sayısı | 0 | 250 | 1 | | |
| 15 | Kalan tekrar sayısı | 0 | 250 | 1 | | Yok |
| 16 | Yürütülmekte olan adım numarası | 0 | 100 | 1 | | Yok |
| 17 | Adım sonuna kalan süre | 0 | 3600 | 10 [^] TDP | TU | Yok |

| Adres | Açıklama | Ayar Aralığı | | Çarpan | Birim | Yazma İzni |
|-------|----------------------------------|--------------|------|--------------------|-------|------------|
| 20 | 1.Seçmeli Set Noktası | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 21 | 2.Seçmeli Set Noktası | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 22 | 3.Seçmeli Set Noktası | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 23 | 4.Seçmeli Set Noktası | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 24 | 5.Seçmeli Set Noktası | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 25 | 6.Seçmeli Set Noktası | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 26 | 7.Seçmeli Set Noktası | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 27 | 8.Seçmeli Set Noktası | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 28 | "R1" Modülünün set değeri | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 29 | "R2" Modülünün set değeri | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 30 | "R3" Modülünün set değeri | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 31 | "R4" Modülünün set değeri | -1999 | 9999 | 10 [^] DP | EU | |
| 32 | Kontrol histerezis değeri | 1 | 1000 | 10 [^] DP | EU | |
| 33 | "R1" Modülünün histerezis değeri | 0 | 1000 | 10 [^] DP | EU | |
| 34 | "R2" Modülünün histerezis değeri | 0 | 1000 | 10 [^] DP | EU | |
| 35 | "R3" Modülünün histerezis değeri | 0 | 1000 | 10 [^] DP | EU | |
| 36 | "R4" Modülünün histerezis değeri | 0 | 1000 | 10 [^] DP | EU | |

Not: Diğer parametrelerin iletişim bilgileri için lütfen üretici firma ile görüşünüz.

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım klavuzununun yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yaptığınızdan emin olunuz.

- **5 tL** parametresine kullanmak istediğiniz sensör tipine uygun şekilde seçtiğinizden, (S1 Üniversal Sensör Girişi Sayfa 15' te Tablo-1 'de yer almaktadır.)
- **5 tLL** parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden gelen verinin alt skala değerini belirttiğinizden,
- **5 tHL** parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden gelen verinin üst skala değerini belirttiğinizden,
- **r 1F, r 2F, r 3F, r 4F** parametrelerine her bir röleye yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçtiğinizden, (Röle çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Röle Fonksiyonları Sayfa 19 ve sayfa 20 'de yer alan Tablo-6 'da yer almaktadır.)
- **o 1F** parametresini analog çıkışa yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçtiğinizden, (Analog Çıkış Fonksiyonları Sayfa 18' de Tablo-4 'te yer almaktadır.)
- **o tL** parametresinin cihaz etiketinde belirtilen akım/gerilim çıkış tipine uygun seçilmiş olduğundan, (Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Analog Çıkış Tipi Sayfa 18' de Tablo-5 'te yer almaktadır.)
- **o tLL** parametresine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz alt skala değerini belirttiğinizden, (Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir.)
- **o tHL** parametresine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz üst skala değerini belirttiğinizden, (Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir.)

PID Kontrol yapmak için:

- Röle Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız **r 1F, r 2F, r 3F, r 4F** parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz röle çıkışına ait Röle fonksiyonunu Röle Fonksiyon tablosunda yer alan **PLo, nLo, PoF, noF, oPn, LLS, dSL** seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygulamaya uygun olanını seçtiğinizden,
- Analog Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız, **o 1F** parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz çıkış modülünü Analog Çıkış Fonksiyonu tablosunda yer alan **PLo, nLo** seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygulamaya uygun olanı olanını seçtiğinizden,

Cihazımızla birlikte PID kontrol yapabilmek için aşağıdaki iki yöntemi kullanabilirsiniz:

- Karakteristiğini bildiğiniz sisteminize ait Pozitif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant değerini (P_{oPb}), Negatif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant değerini (n_{oPb}), İntegral zaman sabitini (I_t), Diferansiyel zaman sabitini (d_t) ve Bir kontrol çevriminin süresini belirtir Kontrol Periyodunu (I_P) parametrelerine manuel olarak girerek,
- Auto-Tune işlemi yaparak Cihazımızın kullanılacağı sisteme ait PID Kontrol Parametrelerini otomatik olarak hesaplamasını sağlayarak,

Auto-Tune İşlemini başlatmak için :

- RtP parametresine Auto-Tune işleminin yapılacağı sıcaklık set değerini giriniz. Bu değer Yapılacak prosesin tam gücünün ortalarına dek gelmelidir.
- $RtHr$ parametresine Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini giriniz. (Bu değer cihazın yapacağı Auto-Tune işleminin hassaslığını ayarlamaktadır.)
- Rt parametresini on olarak seçiniz.

Cihaz ana bekleme ekranındayken " \square " tuşuna 5 sn kadar basılı tutmak yeterlidir. Auto-Tune işlemi yapılırken cihaz göstergesinde Rt ifadesi yanar ve söner. Bu ifade Auto-Tune işlemi bittiğinde ekrandan kaybolur. Auto-Tune işlemi devam ederken " \square " tuşuna basılarak Auto-Tune işlemi iptal edilebilir.

www.ordel.com.tr

Üretici ve Teknik Servis : ORDEL Ltd. Şti. Uzayçağı Cad. 1252. Sok. No:12 OSTİM/ANKARA
Tel:+90 312 385 70 96 (PBX) Fax: +90 312 385 70 78

ORDEL