



SC491/SC941

Standart Kontrol Cihazı KULLANIM KILAVUZU



ORDEL



- Cihazı kullanmadan bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
- Bu cihaz endüstriyel işletmelerde, eğitimli kişiler tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir, güvenlik gereği ev ve benzeri yerlerde kullanılması uygun değildir.
- Bu cihazı yanıcı ve patlayıcı gazların olduğu ortamlarda kullanmayın. Kontak noktalarında oluşabilecek elektrik arkından dolayı patlama veya yangına sebep olabilir.
- Cihaz içerisine sıvı maddeler ve metal parçaların girmesi mutlaka engellenmelidir. Aksi durumda yangın ve elektrik çarpması gibi kazalara sebep olabilir.
- Cihaz üzerinde sigorta ve devre kesici bir anahtar yoktur, bunlar kullanıcı tarafından dışarıdan bağlanmış olmalıdır.
- Cihazın bozulması durumunda, bulunduğu sistemde oluşabilecek kaza ve zararları engellemek için harici önlemler alınmalıdır.
- Sensör ve sinyal kablolarının güç kablolarından veya anahtarlamalı çalışan endüktif yük kablolarından uzak olması sağlanmalı veya elektriksel olarak etkilenmesi önlenmelidir.
- Cihaz bağlantıları yapılmadan önce ürün koduna bakılarak, besleme geriliminin kullanılacağı yere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Cihaz ile ilgili bağlantıları bağlantı şemasına uygun olarak yapmadan önce cihaza enerji vermeyin ve cihaz enerjili iken terminallere dokunmayın.
- Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyonu her sisteme uygun değildir, kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyacına göre mutlaka değiştirilmelidir.
- Cihazın bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıl dır.
- Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın ve tamir etmeye çalışmayın, cihazın tamirati yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.

| AÇIKLAMA | Sayfa No: |
|---|------------------|
| Uyarılar | 2 |
| İçindekiler | 3 |
| Cihazın Tanımı | 4 |
| Kullanıma Hazırlık Aşamaları | 5 |
| Bağlantı Şeması | 6 |
| Ürün Kodu | 8 |
| Teknik Özellikler | 9 |
| Sıcaklık Sensörleri | 10 |
| Gösterge ve Tuş Fonksiyonları | 11 |
| Konfigürasyon | 13 |
| Konfigürasyon Sayfası Parametreleri | 15 |
| Operatör Sayfası Parametreleri | 22 |
| Auto-Tune İşlemi | 24 |
| Konfigürasyon Kılavuzu | 25 |

SC491/SC941 Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin ölçümü ve kontrolü amacı ile tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok farklı kontroller için rahatlıkla kullanılabilen ergonomik cihazlardır.

2 Adet 4 Digit Nümerik Gösterge

4 Adet LED Gösterge

1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)

1 Adet Ünlversal Sensör Girişl (TC, RT, mA, mV, V)

1 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V) *

4 Adet Rölle veya Lojik Çıkış (24V)

100-240Vac Ünlversal veya 24Vac/dc Besleme

Giriş/Çıkış Modülleri Arası İzolasyon

Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)

Sensör Arıza Tespiti

9 Farklı Rölle Fonksiyonu

ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol

Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı


100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi

*Opsiyoneldir.

Cihazı kullanmaya baŐlamadan önce bu kullanım klavuzunun dan yararlanarak aŐağıdaki iŐlemleri sırası ile yapınız.

- SC491/SC941 Model cihazlar tamamen modüler cihazlardır bu nedenle cihazı kullanılmaya baŐlanmadan önce ürün koduna bakarak besleme geriliminin ve giriş çıkıŐ modullerinin uygun olup olmadığı kontrol ediniz.
- Cihazın diđer baėlantılarını yapmadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve konfigürasyon sayfasına girerek sisteminize en uygun konfigürasyonu yapınız.
- Cihaz uygun bir şekilde konfigüre edildikten sonra alarm olarak seçtiėiniz rölelerin operatör sayfasındaki set deėerlerini ve histerezislerini ayarlayınız.
- Cihazın enerjisini kesiniz ve baėlantı Őemasına göre diđer baėlantıları yapınız.
- Kontrol edilecek sistemi çalıŐmaya hazır hale getiriniz ve sisteme cihaz ile birlikte tekrar enerji veriniz.
- Cihazın kontrol çıkıŐları PID olarak çalıŐacak ise ve PID parametrelerini manuel olarak girmediyseniz, bu parametreleri cihazın kendisinin hesaplaması için Auto-Tune iŐlemi yapınız.
- Auto-Tune iŐlemi ile bulunan PID parametrelerinin doėruluėundan emin olmak için cihaza yeni bir set deėeri giriniz ve çalıŐmasını izleyiniz.
- Cihazın normal kullanımı sırasındaki tüm fonksiyonlarını kontrol ediniz.
- Son olarak yetkisiz kiŐilerin müdahalelerini engellemek üzere yine konfigürasyon sayfasına girerek güvenlik ile ilgili parametreleri ayarlayınız ve Proses-Ekranına dönünüz.


Bu kullanım klavuzu yukarıdaki iŐlem sırasına göre hazırlanmıŐtır. Bu iŐlemlerin nasıl yapılacağı ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak verilmiŐtir.




Şekil-1

| Modül | Açıklama |
|-------------|--|
| S1 | Üniversal sensör giriş modülü (Proses değeri ölçümü için kullanılan sensör bu modüldeki uygun sembolün bulunduğu klemenslere bağlanmalıdır). |
| O1 | Analog Çıkış modülü (Bu modülün içeriği ürün kodu ile, fonksiyonu ise konfigürasyon sayfasındaki "o tF" parametresi ile belirlenir). |
| R1,R2,R3,R4 | Röle Çıkış modülleri (Bu modülülerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise konfigürasyon sayfasındaki "r tF, r 2F, r 3F, r 4F" parametreleri ile belirlenir). |
| PS | Besleme gerilimi girişi (Besleme gerilimi ürün kodu ile belirlenir). |

TC Girişi
(B,E,J,K,L,N,R,S,T,U)




Akım Girişi (mA)




Analog Çıkış *
(0-20mA/0-10V)



RT Girişi (3 Telli)




Gerilim Girişi (V)




Röle/SSR Çıkışları *


**NO
Kontak***




**NO/NC
Kontak***




RT Girişi (2 Telli)




Transmitter Besleme
(24Vdc/30mA)



Besleme Bağlantısı *



SC941-
SC491-**Besleme Gerilimi :**

0 = 100-240Vac (Üniversal)

1 = 24Vac/dc

Analog Çıkış Modülü :

0 = Yok

1 = 0/4-20mA Akım Çıkış

2 = 0/2-10V Gerilim Çıkış

Röle Çıkış Modülleri :

0 = Yok


1 = NO Kontak

2 = 24V Lojik Çıkış (SSR Sürmek İçin)

Röle çıkış modülleri ürün kodunda kontak veya lojik çıkış olarak kodlanabilir, fakat bu kullanım klavuzunda bu çıkışlardan bahsederken sadece röle ifadesi kullanılmıştır.

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Besleme Gerilimi (PS) | 100-240Vac/dc : +%10 -%15 | 24Vac/dc : +%10 -%20 |
| Güç Tüketimi | 6W,10VA | |
| Üniversal Sensör Girişi (S1) | Termokupl : B,E,J,K,L,N,R,S,T,U | |
| | İki Telli Transmitter : 4-20mA | |
| | Rezistans Termometre : PT100 | |
| | Akım : 0/4-20mA | |
| | Gerilim : 0-50mV, 0/2-10V | |
| Transmitter Besleme (TX) | 24Vdc (I _{sc} = 30mA) | |
| Analog Giriş Empedansları | Termokupl, mV : 10MΩ | |
| | Akım : 10Ω | |
| | Gerilim : 1MΩ | |
| Analog Çıkış (O1) | Akım : 0/4-20mA (RL 500Ω) | Gerilim : 0/2-10V (RL 1MΩ) |
| Röle Çıkışları (R1,R2,R3,R4) | Kontak : 250Vac, 5A | Lojik Çıkış : 24Vdc, 20mA |
| Kontak Ömrü | Yüksüz : 10.000.000 anahtarlama | |
| | 250V, 5A Rezistif Yükte : 100.000 anahtarlama | |
| Hafıza | 100 yıl, 100.000 yenileme | |
| Doğruluk | +/- %0.2 | |
| Örnekleme Zamanı | 100ms | |
| Ortam Sıcaklığı | Çalışma : -10...+55C | Depolama : -20...+65C |
| Koruma Sınıfı | Ön Panel : IP54 | Gövde : IP20 |
| Ölçüler | 491: Genişlik : 48mm Yükseklik : 96mm Derinlik : 110mm 941: Genişlik : 96mm Yükseklik : 48mm Derinlik : 110mm | |
| Pano kesim ölçüleri | 491: 46+/-0,5 mm x 91+/-0,5 mm 941: 91+/-0,5 mm x 46+/-0,5 mm | |
| Ağırlık | 430gr | |

| Sensor Tipi | Standart | Sıcaklık Aralığı | |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------|
| | | (C°) | (F°) |
| Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt) | IEC584-1 | 60, 1820 | 140, 3308 |
| Type-E Termokupl (Cr-Const) | IEC584-1 | -200, 840 | -328, 1544 |
| Type-J Termokupl (Fe-Const) | IEC584-1 | -200, 1120 | -328, 1562 |
| Type-K Termokupl (NiCr-Ni) | IEC584-1 | -200, 1360 | -328, 2480 |
| Type-L Termokupl (Fe-Const) | DIN43710 | -200, 900 | -328, 1652 |
| Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil) | IEC584-1 | -200, 1300 | -328, 2372 |
| Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt) | IEC584-1 | -40, 1760 | 104, 3200 |
| Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt) | IEC584-1 | -40, 1760 | 104, 3200 |
| Type-T Termokupl (Cu-Const) | IEC584-1 | -200, 400 | -328, 752 |
| Type-U Termokupl (Cu-Const) | DIN43710 | -200, 600 | -328, 1112 |
| Pt-100 Rezistans Termometre | IEC751 | -200, 840 | -328, 1544 |



PROSES-EKRANI:




Cihaza enerji verildiğinde, gestergelerde 2 saniye kadar program versiyonu görüntüledikten sonra "PV" göstergesinde ölçülen proses değeri veya hata mesajı, "SP" göstergesinde ise kontrol set değeri görüntülenir. Bu ekran **Proses-Ekranı** olarak adlandırılır. Normal çalışma sırasında sürekli olarak bu ekran kullanılır.

| | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | PV GÖSTERGESİ | Proses-Ekranında proses değerini veya hata mesajlarını, |
| 2 | SP GÖSTERGESİ | Proses-Ekranında iken Kontrol Set Değerini diğer |
| 3 | R1 LEDİ | "R1" Röle modülü enerjili iken yanar. |
| 4 | R2 LEDİ | "R2" Röle modülü enerjili iken yanar. |
| 5 | R3 LEDİ | "R3" Röle modülü enerjili iken yanar. |
| 6 | R4 LEDİ | "R4" Röle modülü enerjili iken yanar. |





ALFABETİK KARAKTERLERİN GÖSTERİMİ

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | C | d | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| n | o | P | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

HATA MESAJLARI

| | |
|--|--|
|  | "S1" Girişindeki sensör algılanamıyor. |
|  | Ekranda gösterilemeyecek kadar yüksek bir değer. |
|  | Ekranda gösterilemeyecek kadar düşük bir değer. |

TUŞ FONKSİYONLARI

| | |
|--|--|
|  | Kısa basıldığında sayfa başına dönülür, 2sn basılı tutulduğunda ise Proses-Ekranına dönülür. |
|  | Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır. |
|  | Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır. |
|  | Herhangi bir ekranda iken kısa basıldığında bir sonraki parametreye geçilir. Proses-Ekranında iken 5sn basılı tutulduğunda Auto-Tune işlemi başlatılır. Onay gerektiren durumları onaylamak için 2sn basılı tutulur. |

SC491/SC941 Serisi cihazlar çok amaçlı kullanım için tasarlanmış kontrol cihazlarıdır. Bu nedenle her türlü prosese uygun giriş/çıkış modülleri olan her türlü işletme koşuluna uygun olacak şekilde kullanılabilen cihazlardır. Bu cihazlar çok farklı sensör ve giriş sinyalleri ile çalışabilmekte, her çıkışı ayrı bir kontrol için kullanılabilir. Bu nedenle SC491/SC941 cihazı kullanılmaya başlanmadan önce, giriş/çıkış tiplerinin ve fonksiyonlarının, kontrol tipinin ve kullanım özelliklerinin en uygun şekilde ayarlanması gerekir.

SC491/SC941 serisi cihazlarda sipariş koduna bağlı olarak 1 adet analog giriş, bir adet analog çıkış ve dört adet röle çıkış modülü bulunabilir. Bu modüllerin tipleri, fonksiyonları ve skalaları konfigürasyon sayfasındaki parametreler ile belirlenir.


Ayrıca cihazın kontrol tipini ve çalışma şeklini belirleyen temel parametreler ve kontrol algoritması için gerekli ayarlar yine konfigürasyon sayfasındadır.

Konfigüre edilmemiş bir cihazı sisteminize bağlamadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve aşağıdaki talimatlara göre konfigüre ediniz.

Konfigürasyon sayfasına giriş ve parametrelerin ayarlanması:

- ◆ Konfigürasyon sayfasına girmek için cihaz enerjili iken "PV" göstergesinde "E.2" mesajı görünene kadar "*" ve "☐" tuşlarının ikisini birden basılı tutunuz.
- ◆ PV göstergesinde "E.2" mesajı varken "⏏" ve "⏏" tuşları ile "SP" göstergesindeki değeri konfigürasyon sayfasının giriş şifresine ayarlayınız (Bu şifrenin fabrika ayarı "0" dir).
- ◆ "☐" tuşuna bastığınızda girdiğiniz şifre yanlış ise Proses-Ekranına dönülür, doğru ise konfigürasyon sayfasındaki ilk parametreye ulaşılır.
- ◆ Parametre ekranında "PV" göstergesinde parametrenin ismi, "SP" göstergesinde parametrenin ayar seçeneği görünür.
- ◆ Artık "☐" tuşuna basarak sırası ile diğer konfigürasyon parametrelere ulaşabilirsiniz .
- ◆ Parametrenin ayar seçeneğini değiştirmek için "⏏" ve "⏏" tuşlarını, bir sonraki parametreye geçmek için "☐" tuşunu kullanınız. "*" tuşuna kısa süreli olarak basıldığında sayfa başına, uzun süreli olarak basıldığında ise Proses-Ekranına dönülür.
- ◆ Aşağıdaki **Şekil-3**, bu işlemlerin grafik gösterimidir.

Not: Konfigürasyon sayfasında parametrelerin numaralarını görerek ilerlemek için "*" ve "☐" tuşlarına birlikte basınız.



Şekil-3

Konfigürasyon sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.


Par. 01



Fabrika ayarlarına dönmek için bu parametre "00" konumuna getirilmeli ve iki saniye "☐" tuşuna basılmalıdır.

Ayar Seçenekleri : OFF, 00

Par. 02




Birimi "EU" olan tüm parametrelerin göstergedeki ondalık derecesini (Noktadan sonraki hane sayısını) belirler.

Ayar Aralığı : 0 - 3

Uyar: Bu parametre değiştirildiğinde birimi "EU" olan tüm parametreler yeniden ayarlanmalıdır.

Not: "EU" termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümleri için "HU" parametresi ile belirlenen sıcaklık birimidir. Diğer durumlarda ölçülen değişkene ait mühendislik birimidir.

Par. 03



"S1" üniversal sensör girişine bağlanan sensörün tipini belirler. Bu sensör proses değeri ölçümü için kullanılır.

Ayar Seçenekleri : Tablo-1

| Tablo-1 | No | Sensör Tipi |
|---------|----|-----------------------------------|
| tC-b | 0 | Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt) |
| tC-E | 1 | Type-E Termokupl (Cr-Const) |
| tC-J | 2 | Type-J Termokupl (Fe-Const) |
| tC-K | 3 | Type-K Termokupl (NiCr-Ni) |
| tC-L | 4 | Type-L Termokupl (Fe-Const) |
| tC-n | 5 | Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil) |
| tC-r | 6 | Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt) |
| tC-S | 7 | Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt) |
| tC-t | 8 | Type-T Termokupl (Cu-Const) |
| tC-U | 9 | Type-U Termokupl (Cu-Const) |
| r t | 10 | Pt-100 Rezistans Termometre |
| 0-50 | 11 | 0-50mV |
| 0-20 | 12 | 0-20mA |
| 4-20 | 13 | 4-20mA |
| 0-10 | 14 | 0-10V |
| 2-10 | 15 | 2-10V |

| | | |
|---------|--|--|
| Par. 04 | | "S1" Üniversal sensör giriş modülünün skala alt değerini belirler. |
| | | Ayar Aralığı : -999.9 - 999.9 |
| | | Birim : EU |
| Par. 05 | | "S1" Üniversal sensör giriş modülünün skala üst değerini belirler. |
| | | Ayar Aralığı : -999.9 - 999.9 |
| | | Birim : EU |
| Par. 06 | | "S1" Üniversal sensör girişine bağlanan sensörün algılanamaması durumunda, skalanın hangi değerini alacağını belirler. |
| | | Ayar Seçenekleri : L (Alt değer) , H (Üst değer) |
| Par. 07 | | Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, sıcaklık birimini belirler. |
| | | Ayar Seçenekleri : °C (°C), °F (°F) |
| Par. 08 | | Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, oluşan bir hatayı düzeltmek için ölçülen değere ilave edilir. |
| | | Ayar Aralığı : -100.0 - 100.0 |
| | | Birim : EU |
| Par. 09 | | Analog girişlere uygulan sayısal filtrenin zaman sabitini belirler. Bu değer artırıldığında okuma kararlılığı artar, fakat okuma hızı düşer. |
| | | Ayar Aralığı : 0.1 - 10.0 |
| | | Birim : sn |
| Par. 10 | | "O1" Analog çıkış modülünün fonksiyonunu belirler. |
| | | Ayar Seçenekleri : Tablo-4 |

| Tablo-4 | No | Analog Çıkış Fonksiyonu |
|---------|----|-------------------------------------|
| oFF | 0 | Yok |
| PCo | 1 | Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı. |

Par. 11

0 1k
4-20

"O1" Analog çıkış modülünün tipini belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-5

| Tablo-5 | No | Analog Çıkış Tipi |
|---------|----|-------------------|
| 0-20 | 0 | 0-20mA |
| 20-0 | 1 | 20-0mA |
| 4-20 | 2 | 4-20mA |
| 20-4 | 3 | 20-4mA |
| 0-10 | 4 | 0-10V |
| 10-0 | 5 | 10-0V |
| 2-10 | 6 | 2-10V |
| 10-2 | 7 | 10-2V |

Uyarı: İlk dört seçeneğin kullanılabilmesi için ürün kodunda bu modülün "0/4-20mA" olarak, son dört seçeneğin kullanılabilmesi için ise "0/2-10V" olarak seçilmiş olması gerekir.

Par. 12

r 1F
PCo

"R1" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-6

| Tablo-6 | No | Röle Fonksiyonu |
|---------|----|-------------------|
| oFF | 0 | Yok |
| ULC | 1 | Üst Limit Kontrol |
| LLC | 2 | Alt Limit Kontrol |
| ULA | 3 | Üst Limit Alarm |
| LLA | 4 | Alt Limit Alarm |










ALARMLAR

| | | | | |
|-------|---|--------------------|-----------------|--|
| UdR | 5 | Üst Sapma Alarm | ALARMLAR | |
| LdR | 6 | Alt Sapma Alarm | | |
| obR | 7 | Band Dışı Alarm | | |
| $İbR$ | 8 | Band İçi Alarm | | |
| PLo | 9 | PID kontrol çıkışı | | |

Not: Alarm çizimlerinde taralı olarak gösterilen bölgeler histerezis bölgeleridir ve her rölenin histerezisi kendisine ait "H45.n" parameresi ile belirlenir. (Burada "n" ile gösterilen değer röle numarasıdır). Alarm çizimlerinde "1" ler ilgili rölenin enerjili olduğunu "0" lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder.

| | | | | |
|---------|--|--|-------------------------------|------------|
| Par. 13 | | "R2" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler. | Ayar Seçenekleri : Tablo-6 | |
| Par. 14 | | "R3" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler. | Ayar Seçenekleri : Tablo-6 | |
| Par. 15 | | "R4" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler. | Ayar Seçenekleri : Tablo-6 | |
| Par. 16 | | Tüm set değerlerinin alt limitini belirler. | Ayar Aralığı : 199.9 - [5PLL] | Birim : EU |
| Par. 17 | | Tüm set değerlerinin üst limitini belirler. | Ayar Aralığı : [5PLL] - 999.9 | Birim : EU |

| | | |
|---------|----------------|---|
| Par. 18 | CF rEu | Kontrol formunu (Yönünü) belirler. Ayar Seçenekleri : dLr (Proses artarken çıkış da artar), rEu (Proses artarken çıkış azalır) |
| Par. 19 | Popb oFF | PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler. Ayar Aralığı : oFF (ON/OFF kontrol) , Q. 1 - 999.9 Birim : EU |
| Par. 20 | It oFF | Integral zaman sabiti. Ayar Aralığı : oFF (Kapalı) , 1 - 6000 Birim : sn |
| Par. 21 | dt oFF | Diferansiyel zaman sabiti. Ayar Aralığı : oFF (Kapalı) , Q. 1 - 999.9 Birim : sn |
| Par. 22 | CP 2.0 | Bir kontrol çevriminin süresini belirler. (Kontrol Periyodu) Ayar Aralığı : Q. 1 - 600 Birim : sn Uyarı: PID Kontrol uygulamalarında kontrol peyodundan kaynaklanan salınımlar olmaması için kontrol periyodu sistem ölü zamanına göre çok küçük seçilmelidir. |
| Par. 23 | LoLL +100.0 | PID kontrol çıkışının alt limitini belirler. Ayar Aralığı : +100.0 - [LoHL] Birim : % |
| Par. 24 | LoHL 100.0 | PID kontrol çıkışının üst limitini belirler. Ayar Aralığı : [LoLL] - 100.0 Birim : % |
| Par. 25 | CoBL 0.0 | PID kontrol çıkışının ön değerini belirler. (Integral kapalı iken proses değeri ile set değerinin eşit olduğu andaki kontrol çıkışı değeridir) Ayar Aralığı : +100.0 - 100.0 Birim : % |

| | | |
|---------|---|--|
| Par. 26 |  | <p>Auto-Tune işleminin hangi kontrol tipine göre yapılacağını belirler.</p> <p><i>Ayar Seçenekleri : P, P\bar{L}, P$\bar{L}d$ (P, PI, PID)</i></p> |
| Par. 27 |  | <p>Kontrol periyodunun Auto-Tune işlemi ile otomatik olarak belirlenmesini sağlar.</p> <p><i>Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)</i></p> |
| Par. 28 |  | <p>Auto-Tune işleminin belli bir set değerinde yapılması isteniyor ise bu set değerini belirler.</p> <p><i>Ayar Aralığı : oFF (Kapalı) , 199.9 - 999.9</i> <i>Birim : EU</i></p> |
| Par. 29 |  | <p>Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini belirler. Sistem kararsızlığının 5-20 katı olarak girilmelidir.</p> <p><i>Ayar Aralığı : 0.1 - 100.0</i> <i>Birim : EU</i></p> |
| Par. 30 |  | <p>Kontrol set değerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir.</p> <p><i>Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)</i></p> |
| Par. 31 |  | <p>Rölelere ait "bEt" set değerlerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir.</p> <p><i>Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)</i></p> |
| Par. 32 |  | <p>Histerezis değerlerinin "HYb" operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir.</p> <p><i>Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)</i></p> |
| Par. 33 |  | <p>Auto-Tune işlemi başlatma iznidir.</p> <p><i>Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)</i></p> |
| Par. 34 |  | <p>Operatör sayfasında, PID kontrol çıkışı seviyesini gösteren "CoL" parametresinin görünüp görünmeyeceğini belirler.</p> <p><i>Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)</i></p> |

Par. 35

Art
10

Operatör parametrelerinde iken otomatik olarak Proses-Ekranına dönüş süresini belirler.

Ayar Aralığı : OFF (Yok) , 1 - 25

Birim : sn


Par. 36

5C2
0

Konfigürasyon sayfasının giriş şifresini belirler.

Ayar Aralığı : 1999 - 9999

Operatör sayfasındaki parametrelerin hangilerinin kullanılacağı yapılan konfigürasyona göre belirlenir ve sadece kullanılacak olan parametreler görünür. Konfigürasyon sonucu belirlenen bu parametreler normal çalışma sırasında sürekli olarak kullanılan parametrelerdir bu nedenle Proses-Ekranında iken istenildiği anda “↻” tuşuna basılarak bu parametrelere ulaşılabilir ve “*” tuşuna basılarak yine Proses-Ekranına dönülür. Bu parametrelerin ayarlanabilir olanlarının ayar izni istenirse konfigürasyon sayfasındaki ilgili parametreler ile kaldırılabilir. Operatör sayfasındaki herhangi bir parametrede iken hiçbir tuşa basılmaz ise “R-t” parametresi ile belirlenen zaman dolunca otomatik olarak Proses-Ekranına dönülür.



CoL
00

PID kontrol çıkışı seviyesini gösterir. Bu parametrenin görünebilmesi için konfigürasyon sayfasındaki "CoP" parametresinin "on" olarak seçilmiş olması gerekir.

Birim : %

SEt.1
00

"R1" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 1F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.

Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]

Birim : EU

SEt.2
00

"R2" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 2F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.

Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]

Birim : EU

SEt.3
00

"R3" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 3F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.

Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]

Birim : EU

SEt.4
00

"R4" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 4F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.

Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]

Birim : EU

HYS
0.1

Kontrol histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için oransal bantlardan birinin "oFF" seçilmiş olması gerekir.

Ayar Aralığı : 0.1 - 100.0

Birim : EU

HYS.1
0.1

"R1" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 1F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.

Ayar Aralığı : 0.1 - 100.0

Birim : EU

HYS.2
0.1

"R2" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 2F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.

Ayar Aralığı : 0.1 - 100.0

Birim : EU

HYS.3
0.1

"R3" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 3F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.

Ayar Aralığı : 0.1 - 100.0

Birim : EU

HYS.4
0.1

"R4" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 4F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.

Ayar Aralığı : 0.1 - 100.0

Birim : EU

SC491/SC941 model cihazlara konfigürasyon yapılırken PID parametreleri ($PoPb$, $noPb$, zEt , dEt , zP) fabrika ayarlarında bırakılmış ise kontrol çıkışları ON/OFF olarak çalışır. PID olarak çalışmaya başlamak için bu parametreler ya manuel olarak girilmeli yada Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.


Her prosesin karakteristiği farklı olduğundan PID parametreleri de farklı olmalıdır. Auto-Tune işlemi, bir prosese en uygun PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder.

Auto-Tune işlemini başlatmadan önce konfigürasyon sayfasındaki " $RtSP$ " ve " $RtHr$ " parametreleri uygun bir şekilde ayarlanmalı ve " Rt " parametresi " on " konumuna getirilmelidir. " $RtSP$ " parametresi " off " durumunda bırakılmış ise Auto-Tune işlemi o andaki set değerine göre yapılacaktır, bu nedenle uygun bir set değeri seçiniz. En uygun PID parametrelerini elde etmek için, seçilen set değeri prosesin tam gücünün ortalarına karşılık gelmelidir.

Uygun ayarlar yapıldıktan sonra Proses-Ekranında iken " \square " tuşuna 5 saniye kadar basarak Auto-Tune işlemini başlatınız. Auto-Tune işlemi başlatıldığında " ST " göstergesinde " Rt " mesajı flaş yapar. Sonuçların sağlıklı bir şekilde hesaplanabilmesi için Auto-Tune işlemi boyunca cihaza ve kontrol edilen sisteme müdahale edilmemelidir. Auto-Tune işlemi sırasında cihaz belirlenen set değeri ve histerezise göre 2-3 salınımlık bir ON/OFF kontrol yaptıktan sonra yeni PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder. Auto-Tune işlemi bittiğinde ekrandaki " Rt " mesajı kaybolur ve cihaz yeni parametreler ile sistemi PID olarak kontrol etmeye başlar. Auto tune işlemi bitirildikten sonra konfigürasyon sayfasındaki " Rt " parametresi yeniden " off " konumuna getirilmelidir.

Auto-Tune işlemi devam ederken " \times " tuşuna basılır ise işlem iptal edilir.

PID olarak çalışan bir cihaz yine ON/OFF olarak çalıştırılmak istenirse PID parametreleri fabrika ayarlarına alınmalıdır.



Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım klavuzununun yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yaptığınızdan emin olunuz.

- **5** **IL** parametresine kullanmak istediğiniz sensör tipine uygun şekilde seçtiğinizden, (S1 Ünlversal Sensör Girişl Sayfa 15' te Tablo-1 'de yer almaktadır.)
- **5** **ILL** parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine baęlı sensörden gelen verinin alt skala deęerini belirttiğinizden,
- **5** **IHL** parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine baęlı sensörden gelen verinin üst skala deęerini belirttiğinizden,
- **r** **IF,r2F,r3F,r4F** parametrelerine her bir röleye yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçtiğinizden,(Röle çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Röle Fonksiyonları Sayfa 17 ve sayfa 18 'de yer alan Tablo-6 'da yer almaktadır.)
- **o** **IF** parametresini her bir çıkışa yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçtiğinizden, (Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Analog Çıkış Fonksiyonları Sayfa 16' da Tablo-4 'te yer almaktadır.)
- **o** **IL** parametresinin cihaz etiketinde belirtilen akım/gerilim çıkış tipine uygun seçilmiş olduğundan,(Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Analog Çıkış Tipi Sayfa 17' de Tablo-5 'te yer almaktadır.)
- **o** **ILL** parametresine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz alt skala deęerini belirttiğinizden,(Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir.)
- **o** **IHL** parametresine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz üst skala deęerini belirttiğinizden,(Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir.)

PID Kontrol yapmak için:

- Röle Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız **r** **IF,r2F,r3F,r4F** parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz röle çıkışına ait Röle fonksiyonunu Röle Fonksiyon tablosunda yer alan **PLo,nLo,POF,noF,,oPn,LLb,dbL** seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygulamaya uygun olanını seçtiğinizden,
- Analog Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız, **o** **IF** parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz çıkış modülünü Analog Çıkış Fonksiyonu tablosunda yer alan **PLo,nLo** seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygulamaya uygun olanı olanını seçtiğinizden,

Cihazımızla birlikte PID kontrol yapabilmek için aşağıdaki iki yöntemi kullanabilirsiniz:

- Karakteristiğini bildiğiniz sisteminize ait Pozitif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant değerini (P_{oPb}), Negatif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant değerini (n_{oPb}), İntegral zaman sabitini ($\int t$), Diferansiyel zaman sabitini (dt) ve Bir kontrol çevriminin süresini belirtir Kontrol Periyodunu ($\int P$) parametrelerine manuel olarak girerek,
- Auto-Tune işlemi yaparak Cihazımızın kullanılacağı sisteme ait PID Kontrol Parametrelerini otomatik olarak hesaplamasını sağlayarak,

Auto-Tune İşlemini başlatmak için :

- RtP parametresine Auto-Tune işleminin yapılacağı sıcaklık set değerini giriniz. Bu değer Yapılacak prosesin tam gücünün ortalarına dek gelmelidir.
- $RtHr$ parametresine Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini giriniz. (Bu değer cihazın yapacağı Auto-Tune işleminin hassaslığını ayarlamaktadır.)
- Rt parametresini on olarak seçiniz.

Cihaz ana bekleme ekranındayken " \square " tuşuna 5 sn kadar basılı tutmak yeterlidir. Auto-Tune işlemi yapılırken cihaz göstergesinde Rt ifadesi yanar ve söner. Bu ifade Auto-Tune işlemi bittiğinde ekrandan kaybolur. Auto-Tune işlemi devam ederken " \square " tuşuna basılarak Auto-Tune işlemi iptal edilebilir.

www.ordel.com.tr

Üretici ve Teknik Servis : ORDEL Ltd. Şti. Uzayçağı Cad. 1252. Sok. No:12 OSTİM/ANKARA
Tel:+90 312 385 70 96 (PBX) Fax: +90 312 385 70 78

ORDEL